



Lada Niva Travel I ????

?????: **733 100 ???.**

?????????????: **1.8 ?. 5???? (90 ??.) 4WD**

????????? ??????????????: **?????????**

????????????? ??????????????????:

?????: **4099**

?????: **1804**

?????: **1690**

????????? ????, ??: **2450**

????????? ?????? ?????, ??: **1466**

?????? ?????? ?????, ??: **1456**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ?: **320**

????????????????? ?????? ?????????? ??????????, ?: **650**

????? ?????????????? ?????, ?: **58**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ????????? (???, ??????): ????????????

????????? ?????????: ??????????????, ??????????

?????? ??????????: ??????????, ??????????

????? ??????????, ?: **1.8**

????????? ?????? ??????????, ???: **1774**

??? ??????????: **???????**

????????? ?????????: **???????????????**

????????????? ?????????: **5**

??? ?????????: **???????**

?????????, ?.: **90**

????????????? ?????? ?????????, ?/100 ??: **9.9**

???????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **16.2**

????????????????? ?????????, ??/? : **150**

????????? ?????????, ??: **220**

????????????????? ??????, ??: **1465**

?????????? ?????, ??: **1860**

?????. ??????? ??????, ??? ??/??? **153 ??? 3800**

?????? ??????????:

????????????

- * ????????? ????????? (?????? ??) ISOFIX
- * ?????? ??????? ?????????
- * ??????????? ??????
- * ??????? «???-????????»
- * ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS; EBD)
- * ??????? ????????????? ?????????

??????????

- * ????????????? ?????????
- * ?????? 15
- * ????????? ??????

????????

- * ??????????? ??? ? ?????
- * ?????????? ????
- * ?????????????? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????
- * ?????????????????? ??????? (ABS)
- * ????????? ??????, ???????
- * ?????? (????????? ??????)
- * ??????? 12V
- * ?????????????? ??????? ??????

????????

- * ????????? ?????????
- * ?????? ?????
- * ?????????????? ?????? ??????

?????

- * ?????????????????