?. ??????????, ??. ??????????, 47

+7 (391) 989-90-01

Lada Vesta ?????

????: **477 300 ???.**

???????????: **1.6 ?. 5??? (106 ?.?) FWD**

???????? ????????????: **Comfort**

?????????? ??????????????:

?????: **4410**

??????: **1764**

??????: **1497**

????? ?????????, ?: **1.6**

??? ?????????: **??????????**

??????? ???????: **????**

????????? ???????: **5**

??? ???????: **FWD**

????????, ?.?.: **106**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **6.9**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **11.2**

??????????? ????????, ??/?: **182**

???????? ???????, ??: **178**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **148 / 4200**

????? ?????????: **480**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ??????????? ????????? ????????? ? ???????? ??????????
* ???????????????? ???????? ??????????
* ??????????? ????? ? ???????????? ???????????
* ?????????????????????????? ???????? ??????
* ?????? ????????? ? ??????????? ???????????
* ??????? ?????? ??? ???????? ?? ??????? (HSA)
* TCS – ?????????????????? ???????
* ??????? ???????????????? ????????? (BAS)
* ????????????????? ??????? ? ??????????? ?????????????? ????????? ??? (ABS, EBD)
* ???????? ??????? ?????? ????? (?????? ??? 1.8)
* ??????? ??????????? ????????
* ???????? ???????????
* ???????????

* ?????????????? ????????? ?????? ? ????????? ????????? ??????????? ??? ???????????
* ?????????????? ????????? ????????? ??????????? ??? ?????????? ??????????
* ?????????????? ????????? ?????? ??? ?????? ????????
* ?????????? ?????? ?????? ?? ?????????? ??????
* ????????? ??? ??????? ??????? ISOFIX
* ???????????? ?????? ??????? 2 ??.

?????????

* ??????? ????? ???????????
* 15" ???????? ?????
* ???????? ??????? ? ???????? ?????????? ???????? ? ???? ??????
* ???????? ??????? ? ???????? ????? ?????? ? ???? ??????
* ?????? ????????? ??????
* ??????? ??????? ????

???????

* ??????? "???-???????"
* ???????????? (4,3" ?????????? ???????, FM/AM ? ???????? RDS, USB, SD?????, AUX, Bluetooth, Hands free), 4 ????????
* ?????????????????????? ??????? ??????
* ?????-???????? ? ???????????? ????????
* ??????? ???????? ??????
* ???????? ???????? ??????? 3? ?????????
* ??????? ???????? ? ???????????? ?? ?????? ? ?????????? ??????????
* ?????????? ?????? ???????????? ???????? ??????? ?? ??????
* ?????????? ??????? ????
* ??????????
* ESC (??????? ?????????? ????????????)
* ????????????? ? ??????? ???????? ??????
* ??????? 12V
* ???????? ????
* ???????????? ?? ?????? ? ?? ?????? ??????? ???????

????????

* ???????? ?????????
* ?????????? ?????????? ? ??????
* ?????? ??????? ?????. ???? (?? ??????) ?????/??????????
* ?????????????????? ??????? ???????? ? ????????? ? ????????
* ?????? ??? ?????
* ??????? 12V ??? ?????? ??????????
* ?????????? ???????????? ??????? ? ?????????? ????????
* ?????? ??????? ? ?????????? ??????? ? ????????? 60/40
* ????????? ?????? ??????